

## SKÖTSEL, RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

### **Skötsel och rengöring av skåp och dörrar av pulverlackerade yta**

För skåp med stommar, dörrar och underrede av pulverlackerad stålplåt rekommenderar vi torra städmetoder så som torkning med torr trasa torr mopning eller dammsugning. Vid speciella behov kan rengöring göras med fuktig trasa med såpa, tvål eller syntetiskt tvättmedel.

I de fall då fuktiga städning används rekommenderar vi att eftertorkning med torr trasa så att all fukt och eventuellt rengöringsmedel försvinner.

OBS! Vi avråder starkt från användandet av stålull, skursvampar eller likande, då detta medför risk för att ytan repas.

### **Skötsel och rengöring av laminatytor**

Sonesson skåp har högtrycklaminat som ytskick i dörrar, bänksitsar, gavelskivor eller krönskivor.

Formica® laminat är beständiga mot repor och kantstötning och tål normalt slitage, men bör aldrig användas som skärbräda eftersom ytan kan repas.

Laminaten är svåra att vandalisera och om konstruktionen utförs på rätt sätt ger de mycket tåliga ytor som passar utmärkt på offentliga platser.

Laminatytor bör rengöras med vatten och milda rengöringsmedel.

Vid borttagning av ingrodda fläckar rekommenderas vätskor eller medel utan slipverkan.

Hårt ingrodda fläckar och missfärgade områden (t.ex. från långvarig exponering för tobaksrök eller nedsmutsning i industrimiljöer) kan oftast avlägsnas genom att försiktigt använda ett rengöringsmedel med mild slipverkan. Stålull, skursvampar eller starka rengöringsmedel med slipverkan bör dock aldrig användas.

Bläck- och tuschmärken från kulpets- och filtpennor kan avlägsnas med ett lämpligt lösningsmedel (t.ex. alkoholer, aceton, etc.) på en ren trasa. Organiska lösningsmedel som lacknafta och cellulosaörtunning kan också användas för att ta bort färgfläckar och klotter eftersom de inte påverkar laminatytan.

Syrhaltiga medel för keramikrengöring eller medel för borttagning av kalkavlagringar får inte användas eftersom de orsakar permanent missfärgning. Spill och stänk från sådana rengöringsmedel måste omedelbart tvättas bort från laminatytan.

Efter användning av rengöringsmedel bör ytan sköljas med rent vatten och torkas torr med en mjuk trasa.

Det finns en rad fönsterputsmedel på marknaden som med utmärkt resultat kan användas till att förebygga eller ta bort ringar och ränder från ytan efter rengöringen.

Möbelpolish bör inte användas eftersom avlagringar av silikonvax på ytan kan orsaka missfärgning och ränder som kan vara mycket svåra att få bort.

Ytor med kraftig strukturering eller matta ytor är svårare att rengöra än ytor som är plana eller lätt strukturerade. Ingrodda fläckar och märken på strukturerade ytor kan avlägsnas med nylonborste och något av de rengöringsmedel som angivits ovan.

### **Skötsel och rengöring av akryldörrar typ Visible T09**

Akryl plast kallas ibland "akrylglas" eller bara "akryl" och "Plexiglas" är ett varumärke för akrylglas. Den kemiska benämningen är polymetylmetakrylat PMMA.

#### **Skötsel**

Mjuka trasor och milda medel såsom handdiskmedel (YES) eller såpvatten är det som gäller vid rengöring och ta bort det statiska på akrylplasten.

Om akrylplastskivor har fått en matt yta eller krakelerat så beror det sannolikt på att de putsats med kemikalier eller nötande skrapor/borstar.

#### **Underhåll**

Under normala förhållande behöver Sonesson skåpen inget speciellt underhåll utöver rengöring. För optimal drift av våra fläktskåp rekommenderar vi dammsugning och avtorkning ca en gång om året.

Cylinderlåsen behöver i normalfallen inte smörjas och mindre lackskador kan lagas med bättringsfärg. Dörrar, låsenheter, tillbehör, underrede och bänksitsar är lätt utbytbara. Kontakta oss för mer information.

#### **Kontakta oss**

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss.

**Sonesson Inredningar AB**

**Telefon:** 031-703 55 40

**Mail:** [order@sonesson.se](mailto:order@sonesson.se)

**Hemsida:** [www.sonesson.se](http://www.sonesson.se)